

- hellgrün +5V Spannung
- braun GND
- rot variables TPS Signal
- schwarz ECU Eingang Leerlauf
- lila ECU Eingang Volllast
- gelb Aux Ausgang eManage Ultimate

